

| A-2: Эксплуатация на пыльных дорогах | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Замена моторного масла (бензиновый двигатель) | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
| <input type="checkbox"/> Замена моторного масла (дизельный двигатель) <<См. примечания 3 и 4.>> | Тип А: Каждые 5000 км или 6 месяцев Тип В: Каждые 2500 км или 3 месяца |
| <input type="checkbox"/> Замена масляного фильтра | Каждые 5000 км или 6 месяцев |

| B-2: Частые короткие поездки на расстояние менее 8 км при наружной температуре ниже нуля | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Замена моторного масла (бензиновый двигатель) | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
| <input type="checkbox"/> Замена моторного масла (дизельный двигатель) <<См. примечания 3 и 4.>> | Тип А: Каждые 5000 км или 6 месяцев Тип В: Каждые 2500 км или 3 месяца |
| <input type="checkbox"/> Замена масляного фильтра | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
| B-3: Продолжительная работа на холостом ходу и/или вождение на небольшой скорости на длинные дистанции (полицейские машины, такси или автомобили для доставки товаров на дом) | |
| <input type="checkbox"/> Замена моторного масла (бензиновый двигатель) | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
| <input type="checkbox"/> Замена моторного масла (дизельный двигатель) <<См. примечания 3 и 4.>> | Тип А: Каждые 5000 км или 6 месяцев Тип В: Каждые 2500 км или 3 месяца |
| <input type="checkbox"/> Замена масляного фильтра | Каждые 5000 км или 6 месяцев |